

ARDESTO™

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

Інструкція з експлуатації

ELECTRIC KETTLE

Instruction manual



EKL-F420WWD

EKL-F420BWD

Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації пристрою. Збережіть її для подальшого використання. Зверніть увагу на заходи безпеки, вони допоможуть уникнути поломок і нещасних випадків.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перш ніж увімкнути пристрій, переконайтеся, що технічні характеристики виробу, вказані на пристрої, відповідають параметрам електромережі.
- Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не підключайте пристрій одночасно з іншими потужними електропристроями до однієї й тієї ж лінії електромережі.
- Якщо штепсельна вилка пристрою не відповідає розетці, зверніться по допомогу до спеціаліста. Використання різних перехідників може призвести до поломки пристрою та припинення гарантійних зобов'язань.
- Тільки для побутового використання за призначенням відповідно до цієї інструкції.
- Пристрій не призначено для промислового використання.
- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних умовах, таких як:
 - кухні для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - господарські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - умови типу «ліжко і сніданок».
- Відключіть пристрій від електромережі, якщо ви його не використовуєте.
- Відключаючи пристрій від електромережі, не тягніть за кабель, беріться за штепсельну вилку.

- Уникайте потрапляння води на базу живлення.
- Не занурюйте пристрій і кабель живлення у воду або інші рідини. Якщо це сталося, негайно відключіть пристрій від електромережі, і перш ніж користуватися ним далі, перевірте його справність і безпечність, звернувшись до спеціаліста з технічного обслуговування авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення та/або штепсельною вилкою, а також якщо він упав або був пошкоджений будь-яким іншим способом. Ремонтувати пристрій можуть лише кваліфіковані спеціалісти. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- Тримайте чайник і шнур живлення подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, прямих сонячних променів, вологи та гострих країв.
- Розміщуйте пристрій на сухій, рівній, непохитній поверхні. Не ставте пристрій на гарячі поверхні, а також поблизу джерел тепла, занавісок і під навісними полицями.
- Використовуйте пристрій тільки з базою живлення з комплекту. Не порушуйте комплектність пристрою, оскільки це може призвести до поломки, на яку не поширюються гарантійні умови.
- Не використовуйте прилад мокрими руками.
- Завжди від'єднуйте корпус чайника від джерела живлення перед наповненням або виливанням води, або перед очищенням.
- Переконайтеся, що чайник вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.
- Якщо чайник переповнений, кипляча вода може бути викинута назовні. Не переповнюйте чайник вище позначки Max.

- Перш ніж увімкнути пристрій, переконайтеся, що кришка щільно закрита, інакше не спрацює система автоматичного вимкнення під час закипання.
- Не залишайте чайник без нагляду під час роботи.
- Будьте обережні, щоб не обпектися гарячою парою під час відкривання кришки одразу після закипання чайника.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні, переносючи чайник, наповнений окропом.
- Пристрій призначено лише для нагрівання води. При наповненні використовуйте тільки холодну очищену воду. Не використовуйте пристрій для інших цілей.
- Під час використання будь-якого кухонного приладу, уважно слідкуйте за дітьми поблизу.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Електричний чайник – 1 шт.
2. Основа (база живлення) – 1 шт.
3. Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) - 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність: 1850-2200 Вт
Напруга в мережі: 220-240 В~, 50/60 Гц

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС



1. Носик
2. База живлення
3. Кришка
4. Ручка відкриття кришки
5. Ручка чайника
6. Індикатор рівня води
7. Перемикач увімк./вимк. зі світловим індикатором

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Розпакуйте пристрій.
- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі мережі.
- Встановіть пристрій на термостійку, рівну, суху поверхню.
- Налийте в чайник воду до максимального рівня, закіп'ятіть і злийте її. Якщо після першого кип'ятіння залишився неприємний запах, закіп'ятіть воду кілька разів. Перед використанням промийте чайник та фільтр чистою водою.
- Періодичне очищення від накипу підтримуватиме найкращі характеристики чайника. Інтервали очищення від накипу залежать від жорсткості місцевої води.

ВИКОРИСТАННЯ

- Зніміть чайник із бази живлення.
- Відкрийте кришку за допомогою ручки відкривання кришки.
- Використовуйте лише холодну очищену воду.
- Не переповнюйте чайник вище за рівень Max, тому що під час роботи з носика викидається кипляча вода. Мінімальна кількість води має досягати позначки Min.
- Налийте необхідну кількість води та закрийте кришку. Щоб закрити кришку, просто натисніть на кришку.
- Встановіть наповнений водою чайник на базу.
- Підключіть кабель живлення до електромережі та увімкніть чайник натисканням на перемикач увімкнення/вимкнення, після чого засвітиться індикатор.
- Під час закипання води чайник вимкнеться автоматично.
- Після кип'ятіння, перш ніж повторно наповнити його водою, дайте чайнику охолонути протягом 5 хвилин.
- Уникайте різких перепадів температур, наповнюючи чайник водою. Не заповнюйте гарячий чайник холодною водою або холодний чайник гарячою водою.
- На поверхні бази може утворитися конденсат. Він утворюється під час автоматичного вимкнення чайника внаслідок виходу пари через вентиляційні отвори в основі чайника. Перед повторним використанням видаліть конденсат із поверхні бази за допомогою серветки.

КОРИСНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Щоб продовжити термін служби чайника, не залишайте в ньому воду на ніч, зливайте воду після використання.
- Якщо ви випадково увімкнули порожній чайник, під час нагрівання чайника спрацює захист від роботи без води, чайник вимкнеться. Дайте чайнику охолонути протягом 10 хвилин, перш ніж знову наповнити

його водою.

- **Увага:** часте ввімкнення пристрою без води може призвести до поломки системи захисту, тому перед увімкненням чайника завжди перевіряйте наявність у ньому води. Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику був вище позначки Min.
- **Увага:** поверхня нагрівального елемента залишається гарячою після використання.
- Якщо чайник вимикається до того, як вода закипить, необхідно очистити чайник від накипу.

ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ

- Частота видалення накипу залежить від жорсткості води і частоти використання приладу.
- Якщо прилад вимикається до того, як вода закипить, його, ймовірно, необхідно декальцинувати.
- Використовуйте спеціальний декальцинуючий засіб і тільки ту його кількість, яка вказана в інструкції для декальцинуючого засобу.
- Наповніть чайник розчином зі спеціального декальцинуючого засобу до максимальної позначки та прокип'ятіть.
- Залиште розчин у чайнику на кілька годин.
- Вилийте розчин, наповніть чайник чистою водою до максимальної позначки та прокип'ятіть. Вилийте кип'ячену воду. Повторіть процедуру декілька разів.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- **УВАГА!** Перед чищенням відключіть пристрій від електромережі.
- Дайте пристрою охолонути.

- Ніколи не використовуйте для чищення пристрою абразивні засоби або гострі предмети (ножі або жорсткі щітки).
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду. Ніколи не мийте чайник у посудомийній машині.
- Для чищення зовнішньої частини чайника використовуйте вологу тканину. Слідкуйте, щоб електричні роз'єми не були вологими.
- Якщо колір внутрішньої частини чайника змінився, протріть її вологою тканиною із харчовою содою. Ретельно промийте внутрішню частину чайника після чищення.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.


ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням переконайтеся, що пристрій відключений від електромережі та повністю охолонув.
- Виконайте всі пункти розділу «Чищення та догляд».
- За необхідності кабель живлення можна прибрати у спеціальний відсік у базі живлення.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів, що не погіршують експлуатаційні якості.

УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які ви можете утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені аббревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:

1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, утилізуйте виріб належним чином після закінчення терміну його експлуатації, а не разом з побутовими відходами.

Інформацію про пункти збору та години їх роботи можна отримати у місцевих органах влади.



Зверніться до місцевого органу з утилізації відходів для отримання більш детальної інформації про те, як утилізувати прилад після закінчення його експлуатації.

Read the instructions carefully before using the device. Save it for future reference. Pay attention to the safety precautions, they will help to avoid breakdowns and accidents.

SAFETY MEASURES

- Before turning on the device, make sure that the specifications of the product indicated on the device match the power supply.
- To avoid power overload, do not connect the device with other powerful electrical appliances on the same power line at the same time.
- If the device's plug does not match the outlet, seek professional assistance. The use of different adapters may damage the device and void the warranty.
- For household use only for its intended purpose in accordance with these instructions.
- The device is not intended for industrial use.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Unplug your device when you are not using it.
- When disconnecting the device from the mains, do not pull on the cable, grasp the plug.
- Avoid getting water on the power base.
- Do not immerse the device and power cord in water or other liquids. If this happens, immediately

unplug the device from the mains, and before using it, check its operation and safety by contacting a service technician from an authorized service center.

- Do not use the device if the power cord and/or plug is damaged, or if it has been dropped or otherwise damaged. Only qualified personnel may repair the device. Do not attempt to repair the device by yourself. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Keep kettle and power cord away from sources of heat, hot surfaces, direct sunlight, humidity and sharp edges.
- Place the device on a dry, level, solid surface. Do not place the device on hot surfaces, near heat sources, curtains or under hanging shelves.
- Use the device only with the supplied power base. Using a base other than the one supplied may result in damage that is not covered by the warranty.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Always disconnect the kettle body from power base before filling the kettle with water or pouring out water, or before cleaning.
- Ensure that the kettle is switched off before removing it from its stand.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be thrown out. Do not overfill the kettle above the Max mark.
- Before turning on the device, make sure that the lid is tightly closed, otherwise the automatic shutdown system when boiling will not work.
- Do not leave the kettle unattended during

operation.

- Be careful not to burn yourself with hot steam when opening the lid immediately after the kettle boils.
- Do not touch the hot surfaces of the kettle, only grasp the handle.
- Be careful when carrying a kettle filled with boiling water.
- The device is intended for heating water only. Use only cold purified water when filling. Do not use the device for other purposes.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

EQUIPMENT

1. Electric kettle – 1 unit.
2. Base – 1 unit.
3. Instruction manual (warranty card is included) – 1 unit.

TECHNICAL DETAILS

Power consumption: 1850-2200 W

Mains Voltage: 220-240V~, 50/60 Hz

GENERAL DESCRIPTION



1. Spout
2. Power base
3. Lid
4. Lid opening handle
5. Kettle handle
6. Water-level indicator
7. On/Off switch with light indicator

BEFORE THE FIRST USE

- Unpack the device.
- Make sure that the operating voltage of the device matches the mains voltage.
- Place the device on a heat-resistant, level, dry surface.
- Pour water into the kettle up to the maximum level, boil and drain it. If after the first boil there is an unpleasant smell, boil the water several times. Rinse the kettle and filter with clean water before use.
- Periodic descaling will keep the kettle performing at its best. The descaling interval depends on the local water hardness.

HOW TO USE

- Remove the kettle from its power base.
- Open the lid using the lid opening handle.
- Use only cold purified water.
- Do not overfill the kettle over the Max level because boiling water being ejected from the spout while operating. The minimum amount of water should reach the Min marking.
- Fill with the desired amount of water and close the lid. To close lid simply press the lid.
- Place the kettle filled with water on the base.
- Connect the power cable to the mains and turn on the kettle by pressing the On/Off switch, after which the light indicator will light up.
- The kettle will turn off automatically when the water is boiling.
- After boiling, allow the kettle to cool for 5 minutes before refilling with water.
- Avoid sudden temperature changes when filling the kettle with water. Do not fill a hot kettle with cold water or a cold kettle with hot water.
- Condensation may form on the surface of the base. It is formed during the automatic shutdown of the kettle due to the release of steam through the vents in the base of the kettle. Before reuse, remove condensation from the surface of the base with a tissue.

USEFUL NOTES

- To prolong the life of the kettle, do not leave the water overnight, empty the water after use.
- If you accidentally turn on an empty kettle, when the kettle is heated, the protection against operation without water will work, the kettle will turn off. Let the

kettle cool for 10 minutes before refilling it with water.

- **Attention:** Frequent switching on of the device without water may damage the protection system, so always check that there is water in the kettle before switching it on. Make sure the water level in the kettle is above the Min mark.
- **Attention:** the surface of the heating element remains hot after use.
- If your kettle switches off before water boiling, you have to descale the kettle.

DESCALING

- The frequency of descaling depends on the hardness of the water and how often the appliance is used.
- If the appliance is switched off before the water boils, it may need to be decalcified. Use a special decalcifying agent.
- Use only the quantity indicated in the instructions for the decalcifying agent.
- Fill the kettle with a solution of a special decalcifying agent up to the maximum mark and boil.
- Leave the solution in the kettle for several hours.
- Pour out the solution, fill the kettle with clean water up to the maximum mark and boil. Pour out the boiled water. Repeat the procedure few times.

CLEANING AND CARE

- **WARNING!** Before cleaning, disconnect the device from the power supply.
- Let the device cool down.
- Never use abrasives or sharp objects (knives or hard brushes) to clean the device.

- Never submerge the device in water. Never wash the kettle in the dishwasher.
- Use a damp cloth to clean the outside of the kettle. Make sure that the electrical connectors are not wet.
- If the color of the inside of the kettle body has changed, wipe it with a damp cloth with baking soda. Thoroughly rinse the inside of the kettle after cleaning.
- Regularly clean the kettle from scale.

STORAGE

- Before storing, make sure the device is unplugged and completely cooled down.
- Follow all points in the «Cleaning and Care» section.
- If necessary, the power cable can be stored in a special compartment in the power base.
- Store the device in a cool, dry place.

The manufacturer reserves the right to make changes to the technical specifications and design of products that do not impair performance.

DISPOSAL

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1–7: plastics / 20–22: paper and fiberboard / 80–98: composite materials.



Dispose of the packaging materials environmentally. The packaging is made entirely of recyclable materials which should be disposed of at local recycling facilities.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste.
Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу становить 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недейсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями авторизованого СЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. Дана гарантія не поширюється на монтаж та демонтаж приладу. Всі витрати, пов'язані з монтажем та демонтажем приладу (зокрема у випадку гарантійного ремонту), несе клієнт.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years.

In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card.

If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid.

Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by Authorized Service Center or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card. This warranty does not cover installation and uninstallation of the appliance. All costs associated with the installation and uninstallation of the appliance (including warranty repairs cases) are borne by the customer.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ARDESTO™

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також леза, фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів тощо.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

WARRANTY CARD



Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this product.

Keep this card during the warranty period. When purchasing a product ask for the warranty card to be completely filled out.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories as well as blades, filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products, etc.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer signature _____

Warranty card/Гарантійний талон

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

Address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання