

ARDESTO™

РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Інструкція з експлуатації

HAND BLENDER

Instruction manual



HBG-800WWHCHML

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу уважно прочитайте всю інструкцію.

- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо він не використовується, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Діти не повинні користуватися цим приладом. Зберігайте прилад та кабель живлення в недоступному для дітей місці.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють небезпеку, пов'язану з цим.
- Діти не повинні бавитися з приладом.
- Неналежне використання приладу може призвести до травмування.
- Перед підключенням до розетки перевірте, чи відповідає ваша напруга номінальній напрузі на паспортній табличці приладу.
- Не приєднуйте прилад до джерела живлення, поки він не буде повністю зібраний, і завжди вимикайте його перед розбиранням або обслуговуванням леза.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем живлення або вилкою, а також після збоїв в роботі, падіння або пошкодження. Поверніть прилад в найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або електричного або механічного регулювання.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити

виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

- Не дозволяйте, щоб кабель звисав зі столу або робочої поверхні, або торкався гарячих поверхонь.
- **Леза дуже гострі! Поводьтеся з ними обережно!**
- Руки та кухонне приладдя мають бути зовні ємності під час змішування, щоб зменшити ризик серйозних травм для людей або пошкодження блендера. Можна використовувати скребок, але це можливо тільки в тому випадку, якщо блендер не працює (не відноситься до відповідного скребку, який вбудовано у прилад).
- Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте основний блок, кабель або вилку в воду або іншу рідину.
- Цей прилад не може бути використаний дітьми, його слід використовувати з обережністю, якщо поруч знаходяться діти.
- Уникайте контакту з рухомими частинами.
- Не допускайте контакту кабелю з гарячою поверхнею, в тому числі з плитою.
- Не змішуйте в блендері гарячі рідини.
- Ані мірна склянка, ані чаша для подрібнення не придатні для використання в мікрохвильовій печі.
- Короткочасна робота (тільки трикратна). Використовуйте прилад для обробки м'яких харчових продуктів не довше 1 хвилини, та для обробки твердих харчових продуктів не довше 15 секунд, виконуйте 3 робочих цикли за одне використання.
- Щоб знизити ризик отримання травм, ніколи не встановлюйте ріжуче лезо на основу без попередньої правильної установки чаші.
- Перед початком експлуатації приладу переконайтеся, що кришка надійно зафіксована.

- Протирайте ручний блендер сухою тканиною.
- Слід бути обережними під час поводження з гострими ріжучими лезами, спорожнення чаші та під час чищення, оскільки є ризик травмування внаслідок неправильного використання.
- Не торкайтеся рухомих частин (леза тощо). Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед заміною аксесуарів або доступу до деталей, що рухаються під час роботи.
- Прилад не призначений для використання в наступних цілях, і гарантія не поширюється на:
 - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - фермерські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - проживання типу «ліжко та сніданок».
- Не використовуйте цей прилад для змішування нехарчових продуктів. Ніколи не запускайте блендер вхолосту.
- Не використовуйте ємності з комплекту як контейнери для заморожування, нагрівання або стерилізації.
- Не трясіть сильно прилад під час використання.
- Цей виріб розроблено лише для домашнього використання в приміщенні. Будь-яке комерційне використання, неналежне використання або недотримання інструкцій, виробник не несе відповідальності, і гарантія не поширюється.
- Після використання обов'язково очистіть прилад, особливо поверхні, що контактують з їжею (докладний опис процесу чищення вказаний в розділі «Чищення та догляд»).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Основний блок – 1 шт.


Насадки:

- Блендер – 1 шт.
- Подрібнювач – 1 шт.
- Спінювач молока – 1 шт.
- Віничок – 1 шт.

Мірний стакан – 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) – 1 шт.


ОПИС ПРИЛАДУ



- A – Регулятор швидкості
- B – Кнопка увімкнення/вимкнення (I)
- C – Кнопка турбо режиму (II)
- M – Основний блок
- D – Кнопка розблокування
- E – Насадка блендера
- F – Кришка подрібнювача
- G – S-подібне лезо
- H – Чаша подрібнювача
- I – Тримач віничка
- J – Віничок
- K – Мірний стакан
- L – Спінювач молока

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Блендер ідеально підходить для приготування соусів, підливок, супів, майонезів, дитячого харчування, а також для змішування молочних коктейлів.




1. Вставте насадку блендера в основний блок до фіксації.
2. Опустіть насадку блендера в чашу. Потім на основному блоці натисніть перемикач I або II.
3. Вимкніть з мережі живлення, натисніть кнопку розблокування, щоб зняти насадку блендера після використання.

Ви можете використовувати ручний блендер в мірній склянці та в будь-якому іншому посуді.

Обережно! Леза дуже гострі!

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВІНИЧКОМ ДЛЯ ЗБИВАННЯ


Використовуйте віничок тільки для збивання вершків, яєчних білків та білкових сумішей, а також готових десертів.



1. Вставте віничок у тримач, а потім встановіть на основний блок до фіксації.
2. Помістіть віничок у ємність і лише тоді натисніть перемикач I або перемикач II, щоб увімкнути.
3. Вимкніть з мережі живлення, натисніть кнопку розблокування, щоб зняти тримач після використання. Потім зніміть віничок з тримача.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Подрібнювач ідеально підходить для твердих продуктів, наприклад, для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоських горіхів, мигдалю, чорносливу і т. д. Не подрібнюйте занадто тверді продукти, наприклад, кубики льоду, кавові зерна та злаки.



1. Обережно зніміть пластиковий чохол з леза.
Увага: лезо дуже гостре! Завжди беріть його за верхню пластикову частину.
2. Помістіть лезо на штифт в центрі чаші. Натисніть лезо вниз і зафіксуйте чашу. Завжди розміщуйте чашу на основі, що запобігає ковзанню.
3. Помістіть продукти в чашу подрібнювача.
4. Встановіть кришку чаші подрібнювача на чашу подрібнювача.
5. Встановіть основний блок на кришку чаші для подрібнення до фіксації.
6. Натисніть на вимикач, щоб увімкнути подрібнювач. Під час роботи одною рукою тримайте основний блок, другою – чашу подрібнювача.
7. Після використання вимкніть прилад з мережі та натисніть кнопку закріплення, щоб зняти основний блок.
8. Потім зніміть кришку чаші для подрібнення.
9. Обережно дістаньте лезо.
10. Виберіть подрібнені продукти з чаші.


ІНСТРУКЦІЯ З ОБРОБКИ ПРОДУКТІВ

(тільки для чаші подрібнювача на 500 мл)

Продукт		Максимальна к-ть, г/мл	Час роботи, с
М'ясо		250	15
Трави		50	10
Горіхи, мигдаль		150	15
Сир		100	10
Хліб		80	10
Цибуля ріпчаста		200	10
Печиво		150	10
М'які фрукти		200	10
Дріжджове тісто	Борошно	250	10
	Вода	165	
	Сметана	2,5	
	Цукор	1,5	

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СПІНЮВАЧЕМ МОЛОКА

Використовуйте спінювач молока лише для створення піни з молока.



1. Вставте спінювач молока в тримач віничка, а потім вставте тримач віничка в основний блок до фіксації.
2. Помістіть спінювач молока в ємність і лише тоді натисніть перемикач, щоб увімкнути його.
3. Вимкніть з мережі живлення, а потім натисніть кнопку розблокування, щоб вийняти тримач віничка після використання. Потім витягніть спінювач молока з тримача.
4. Не тримайте безперервно увімкненим спінювач молока довше 2 хвилини.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.
2. Очищайте основний блок та кришку чаші для подрібнення лише вологою серветкою. Не занурюйте основний блок у воду!
3. Усі інші частини можна мити. Після обробки дуже солоної їжі необхідно негайно промити леза.
4. Регулярно очищайте поверхні, що контактують з їжею.
5. Будьте обережні, щоб не використовувати надмірну дозу очищувача чи засобу для видалення накипу. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити деталь або змінити її колір.
6. Під час обробки харчових продуктів кольорові пластикові частини приладу можуть знебарвитися. Протріть ці частини рослинним маслом перед тим, як помити.
7. Зверніть увагу, що леза дуже гострі.
8. Перед зберіганням переконайтеся, що прилад відключений від мережі, очищений і сухий. Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів, що не погіршують експлуатаційні якості.

УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які ви можете утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені аббревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:
1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, утилізуйте виріб належним чином після закінчення терміну його експлуатації, а не разом з побутовими відходами.



Інформацію про пункти збору та години їх роботи можна отримати у місцевих органах влади.



Зверніться до місцевого органу з утилізації відходів для отримання більш детальної інформації про те, як утилізувати прилад після закінчення його експлуатації.

SAFETY MEASURES

Please read the instructions carefully and completely before using the appliance.

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not misuse the product, it may cause injury if misuse.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
- Don't plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Don't let excess cord hang over the edge of the table or worktop or touch hot surface.

- **The blades are very sharp! Handle carefully!**
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance.)
- To protect against risk of electrical shock do not put main unit, cord, or plug in water or other liquid.
- This appliance should not be used by children and care should be taken when used near children.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Do not blend hot liquids.
- Neither the measuring beaker, nor the chopping bowl is microwave proof.
- Short - time operating (three times only). Use the appliance to operate soft food for no longer than 1 minute, and operate hard food for no longer than 15 seconds, operate 3 cycles for one use.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Clean the hand blender with dry cloth.
- Care should be taken when handling sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning as there is a risk of injury due to improper use.
- Do not touch any moving parts (blades, etc.). Switch off the appliance and disconnected from supply before changing accessories or approaching parts which move in use.
- Appliance is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
- Do not use this appliance to blend or mix non-food items. Never run empty.
- Do not use accessories from the set (cups, jugs, bowls, etc.) as containers for freezing, heating or sterilization.
- Do not shake your appliance harshly during use.
- This product has been designed for indoor and domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- After use, be sure to clean the appliance, especially the surfaces that come into contact with food (a detailed description of the cleaning process is given in the "Cleaning and Maintenance" section).

EQUIPMENT:

Main unit – 1 pc


Attachments:

- Blender – 1 pc
- Chopper – 1 pc
- Milk frother – 1 pc
- Whisk – 1 pc

Measuring cup – 1 pc

User manual (contains warranty card) – 1 pc


DEVICE DESCRIPTION



- A – Speed switch
- B – ON/OFF switch (I)
- C – Turbo mode switch (II)
- M – Main unit
- D – Release button
- E – Blender attachment
- F – Chopper lid
- G – S-shaped blade
- H – Chopper bowl
- I – Whisk holder
- J – Whisk
- K – Measuring cup
- L – Milk frother

HOW TO USE THE HAND BLENDER

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.




1. Insert the blender attachment onto the main unit until it locks.
2. Dip the blender attachment in the vessel. Then press the switch I or switch II.
3. Unplug then press the release button to remove blender attachment after use.

You can use the hand blender in the measuring beaker and just as well in any other vessel.

Caution! The blades are very sharp!

HOW TO USE THE WHISK


Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.



1. Inset the whisk into the whisk holder, and then slot the whisk holder onto the main unit until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and only then press the switch I or switch II to operate it.
3. Unplug then press the release button to remove the whisk holder after use. Then pull the whisk out of the holder.

HOW TO USE THE CHOPPER

Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc. Don't chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans and grains.



1. Carefully remove the plastic cover from the blade.
Caution: the blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part.
2. Place the blade on the center pin of the chopper bowl. Press down the blade and lock bowl. Always place the chopper bowl on the anti-slip base.
3. Place the food in the chopper bowl.
4. Place the chopper lid on the chopper bowl.
5. Place the main unit on the chopper lid until it locks.
6. Press switch to operate the chopper. During processing, hold the main unit with one hand and the chopper bowl the other.
7. After use, unplug then press the release button to remove the main unit.
8. Then remove the chopper lid.
9. Carefully take out the blade.
10. Remove the processed food from the chopper bowl.


PROCESSING GUIDE

(for 500ml chopper bowl only)

Food		Maximum, g/ml	Operation time, sec
Meat		250	15
Herbs		50	10
Nuts, almonds		150	15
Cheese		100	10
Bread		80	10
Onions		200	10
Biscuits		150	10
Soft fruit		200	10
Yeast dough	Flour	250	10
	Water	165	
	Cream	2,5	
	Sugar	1,5	

HOW TO USE THE MILK FROTHER

Use the milk frother only to create froth from the milk.



1. Insert the milk frother into the whisk holder, and then slot the whisk holder onto the main unit until it locks.
2. Place the milk frother in a vessel and only then press the switch to operate it.
3. Unplug then press the release button to remove the whisk holder after use. Then pull the milk frother out of the holder.
4. Do not keep the milk frother switched on continuously for more than 2 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Cleaning the main unit and chopping bowl lid only with a damp cloth only. Do not immerse the main unit in water!
3. All other parts are washable. After processing very salty food, the blades must be rinsed immediately.
4. Regular clean surfaces in contact with food.
5. Be careful not to use an excessive amount of cleaner or descaling agent. Aggressive detergents may damage the part or change color.
6. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may become discolored. Wipe these parts with vegetable oil before washing.
7. Please pay attention that blades are very sharp.
8. Before storing make sure the appliance is unplugged and cleaned and dry. Store the device in a cool, dry place.

The manufacturer reserves the right to make changes in the technical characteristics and design of the products that do not impair the operational qualities.

DISPOSAL

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:

1–7: plastics / 20–22: paper and fiberboard / 80–98: composite materials.



Dispose of the packaging materials environmentally. The packaging is made entirely of recyclable materials which should be disposed of at local recycling facilities.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste.



Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу становить 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недейсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями авторизованого СЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. Дана гарантія не поширюється на монтаж та демонтаж приладу. Всі витрати, пов'язані з монтажем та демонтажем приладу (зокрема у випадку гарантійного ремонту), несе клієнт.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упакуванні до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years.

In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card.

If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by Authorized Service Center or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card. This warranty does not cover installation and uninstallation of the appliance. All costs associated with the installation and uninstallation of the appliance (including warranty repairs cases) are borne by the customer.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також леза, фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів тощо.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

WARRANTY CARD



Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this product.

Keep this card during the warranty period. When purchasing a product ask for the warranty card to be completely filled out.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories as well as blades, filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products, etc.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer signature _____

Warranty card/Гарантійний талон

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

Address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

ARDESTO™