

ARDESTO™

HAIR DRYER

Instruction manual

ФЕН

Інструкція з експлуатації



HD-H1W, HD-H1BL

Read the instruction manual carefully before using the appliance. Save it for future reference. Pay attention to the safety measures, they will help to avoid breakdowns and accidents.

SAFETY MEASURES

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

WARNING! To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.

- Keep away from implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators as they may be affected by strong magnetic fields. Credit cards and electronic storage media may also be affected.
- The appliance is intended for domestic use only as intended in accordance with this manual. Do not use the appliance outdoors. Do not use the appliance for commercial purposes.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

- After transportation at low temperatures, leave the appliance at room temperature for 2 hours before use.
- Before first use and regularly thereafter, check the appliance and power cord for damage. Do not use the appliance with a damaged power cord or plug, or if the appliance is not working properly or if it has been dropped or otherwise damaged. Do not attempt to repair the appliance by yourself. Contact an authorized service center for diagnostics or repair of the appliance.
- Do not attempt to change or modify the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Before connecting the appliance to the mains, make sure that the technical parameters indicated on the appliance correspond to the parameters of the mains.
- For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated operating current not exceeding 30 mA in the bathroom power circuit; during installation consult a specialist.
- Always connect the power cord to a grounded wall outlet only.
- If the plug of the appliance does not match the outlet seek professional assistance. The use of different adapters may damage the appliance.
- It is forbidden to use an extension cord to connect the appliance to the power supply.
- The appliance is not designed to be controlled by an external timer or a separate remote-control system.
- Make sure that the power cord is not pinched, or touches sharp edges or a hot surface. Do not pull, twist, or wrap the power cord around anything.
- Do not carry the appliance by the cable or hanging loop.

- Use only accessories and attachments supplied with the appliance or those indicated as suitable for use with this appliance or accessories provided by an authorized service center.
- Do not connect the appliance to the power supply or use it with wet hands or wet feet.
- Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids. If this happens immediately disconnect the appliance from the power source through the mains fuse and before using it check its operation and safety by contacting a service technician from an authorized service center.



WARNING! Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- When using the appliance in the bathroom, it must be unplugged after use, as the proximity of water is dangerous even when the appliance is turned off.
- Keep away from direct sunlight. Do not use in rooms with high humidity.
- Do not use the appliance in the rooms with explosive gas or while using inflammable solvents, varnish or glue.
- Do not spray hair styling products while the appliance is switched on.
- Use the appliance in a well-ventilated area.
- Do not cover the appliance or its power cord to avoid overheating. Do not block air inlets or outlets. Do not insert or allow objects to fall into any ventilation openings.
- Do not obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- This appliance must only be used on human hair.
- Do not use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.

- Do not direct the airflow towards the eyes or other sensitive parts.
- Do not leave the appliance on unattended. Always turn off the appliance (using the switch) and unplug it from the socket after use.
- Always unplug the appliance before cleaning and when not in use. When disconnecting the appliance from the mains do not pull on the cable, hold the plug.
- The appliance gets warm during use. To avoid burns and damage, do not touch the hot surfaces of the appliance. Use the handle to move.
- If the overheat protection system has tripped, do not turn on the appliance until it has completely cooled down. To prevent overheating do not use the appliance continuously for more than 10 minutes and be sure to take a break of at least 10 minutes.

APPLIANCE PRODUCTION DATE

The production date is indicated on the package (in the serial number) after «S/N», in the format: MMYYYYXXXXXXXXXX, where MM is the month of production, YYYY is the year of production. Do not throw away the packaging before the warranty period has expired.

EQUIPMENT

Hair dryer – 1 pc

Concentrator – 1 pc

Instruction manual (warranty card is included) – 1 pc

APPLIANCE DESCRIPTION



IONIC TECHNOLOGY

Hair dryers designed with ionization technology have the function of creating negative ions, which makes the drying process faster and gentler for your hair. Negatively charged ions neutralize static caused by positive ions and tame unruly hair. Negative ions also help lock in moisture and straighten the cuticle, making hair smooth and shiny.

APPLIANCE USAGE


1. Plug the power cable into an electrical outlet.
2. Install the concentrator on the air outlet and align with magnetic snap-on. Turn the concentrator in the needed direction.
3. Hold the appliance 10-15 cm away from the hair.
4. Slide the airflow speed control upward. The fan icon and the rotation circle light on the display will change accordingly.



5. Press the temperature control button to adjust the airflow temperature. The temperature indicator on the display will update.



6. After use slide the airflow speed control downward to off (o) position to turn off the appliance. Unplug the power cable from an electric outlet.




CLEANING AND MAINTENANCE

Appliance cleaning

- Before cleaning switch off the appliance and pull out the power plug from the outlet.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Do not use abrasive detergents, any organic solvents or aggressive chemicals.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Regularly clean dust and hair from the inlet and outlet openings.
- Clean the appliance with a slightly damp cloth, then wipe it with a dry cloth.
- Clean the power cord only with a dry cloth.

Filter cleaning

- Hold the handle and gently pull down the filter cover away from its position.



- Clean both the filter cover and filter mesh with dry cloth or soft brush.
- Do not wash with water or other liquid. Do not apply too much pressure to the filter mesh.
- After cleaning, snap the filter cover back into position until click sound.

APPLIANCE STORAGE

- Allow the appliance to cool completely and make sure the appliance body is completely dry.
- To avoid damaging the cable, do not wind it around the appliance.
- Store the appliance in a cool, dry place.

CORRECT DISPOSAL OF THE APPLIANCE



This marking indicates that this appliance should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of resources. Dispose of the appliance through an authorized disposal company or an appropriate local authority.



Dispose of the packaging materials environmentally. The packaging is made of recyclable materials which should be disposed of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1–7: plastics / 20–22: paper and fiberboard / 80–98: composite materials.



If in doubt, contact waste disposal company. Local community or municipal government can provide information on how to dispose of the appliance properly.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації приладу та збережіть її для подальшого використання. Зверніть увагу на заходи безпеки, вони допоможуть уникнути поломок і нещасних випадків.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду. Тримайте прилад та його шнур живлення у недоступному для дітей місці.

УВАГА! Щоб уникнути небезпеки задухи, тримайте пластикові пакети подалі від немовлят і дітей.

- Тримайте подалі від імплантованих медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори та дефібрилятори, оскільки на них можуть впливати сильні магнітні поля. Кредитні картки та електронні носії інформації також можуть бути піддані їхньому впливу.
- Прилад призначено лише для побутового використання тільки за призначенням відповідно до цієї інструкції. Не використовувати прилад поза приміщенням. Не використовувати прилад в комерційних цілях.
- Даний прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах, зокрема:
 - в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та в

іншому робочому середовищі;

- на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях, та іншій інфраструктурі житлового типу;
- в приватних пансіонатах.
- Після транспортування за низьких температур залиште прилад при кімнатній температурі на 2 години перед використанням.
- Перед першим використанням та надалі регулярно перевіряйте прилад і шнур живлення на пошкодження. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, а також якщо прилад не працює належним чином або якщо прилад упав або був пошкоджений будь-яким іншим способом. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики або ремонту приладу.
- Не намагайтеся змінювати або модифікувати прилад.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що технічні параметри, зазначені на приладі, відповідають параметрам електромережі.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, у коло живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися за консультацією до фахівця.
- Завжди підключайте кабель живлення лише до заземленої настінної розетки. Якщо штепсельна вилка приладу не відповідає розетці, зверніться за допомогою до

спеціаліста. Використання різних перехідників може пошкодити прилад.

- Використовувати подовжувач для підключення приладу до мережі живлення заборонено.
- Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Стежте, щоб шнур живлення не був затиснутий і не торкався гострих країв або гарячих поверхонь. Не тягніть, не перекручуйте і ні на що не намотуйте шнур живлення.
- Не переносьте прилад за кабель чи петельку для підвищення.
- Використовуйте тільки аксесуари та насадки з комплекту постачання або ті, на яких зазначено, що вони підходять для використання з приладом, або комплектуючі надані авторизованим сервісним центром.
- Не підключайте прилад до електромережі та не користуйтеся приладом мокрими руками або з мокрими ногами.
- Не занурюйте прилад і кабель живлення у воду або інші рідини. Якщо це сталося, негайно відключіть прилад від електромережі через запобіжник, і перш ніж користуватися ним далі, перевірте його справність і безпечність, звернувшись до спеціаліста з технічного обслуговування авторизованого сервісного центру.



УВАГА! Не використовуйте прилад поблизу ванни, басейнів або інших ємностей, що вміщують воду.

- При використанні приладу у ванній кімнаті його слід відключати від мережі після експлуатації, оскільки близькість води несе небезпеку навіть, коли прилад вимкнений.

- Тримайте подалі від прямих сонячних променів. Не використовуйте в приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях з вибухонебезпечним газом або під час використання легкозаймистих розчинників, лаку чи клею.
- Не розприскуйте засоби для укладання волосся якщо прилад увімкнений.
- Використовуйте прилад в добре провітрюваному приміщенні.
- Не накривайте прилад чи його кабель, щоб уникнути його перегріву. Не блокуйте жодним чином повітряні впускні або випускні отвори. Не вставляйте і не допускайте потрапляння об'єктів в будь-які вентиляційні або випускні отвори.
- Не закривайте впускний фільтр і завжди тримайте його чистим від пилу та волосся.
- Цей прилад можна використовувати лише для людського волосся.
- Не використовуйте прилад на тваринах або на перуках і зачісках із синтетичного матеріалу.
- Не спрямовуйте потік повітря в очі чи інші чутливі частини тіла.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду. Завжди вимикайте прилад (за допомогою перемикача) і відключайте його з розетки після використання.
- Завжди вимикайте прилад з мережі перед очищенням, а також якщо він не використовується. Відключаючи прилад від електромережі, не тягніть за кабель, беріться за штепсельну вилку.
- Прилад нагрівається під час використання. Щоб уникнути опіків та пошкоджень, не торкайтесь гарячих поверхонь приладу. Для переміщення використовуйте ручку.
- Якщо спрацювала система захисту від перегріву, не

вмикайте прилад, поки він повністю не охолоне. Щоб запобігти перегріву, не використовуйте прилад безперервно більше ніж 10 хвилин та обов'язково робіть перерву щонайменше на 10 хвилин.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДУ

Дата виробництва зазначена на упаковці (в серійному номері) після «S/N», у форматі: ММРРРРХХХХХХХХХХ, де ММ – місяць виробництва, РРРР – рік виробництва. Не викидайте упаковку до завершення гарантійного терміну.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Фен – 1 шт.

Концентратор – 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) – 1 шт.

ОПИС ПРИЛАДУ



ТЕХНОЛОГІЯ ІОНІЗАЦІЇ

Фени, сконструйовані з технологією іонізації, мають функцію створення негативних іонів, що робить процес сушіння швидшим і ніжнішим для вашого волосся. Негативно заряджені іони нейтралізують статичку, викликану позитивними іонами, і приборкують неслухняне волосся. Негативні іони також допомагають утримувати вологу та вирівнювати кутикулу, роблячи волосся гладким і блискучим.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


1. Підключіть кабель живлення до електричної розетки.
2. Встановіть концентратор на випускний отвір для повітря та вирівняйте його з магнітною засувкою. Поверніть концентратор у потрібному напрямку.
3. Тримайте прилад на відстані 10-15 см від волосся.
4. Посуньте регулятор швидкості потоку повітря вгору. Значок вентилятора та індикатор обертання на дисплеї зміняться відповідно.



5. Натискайте кнопку регулятора температури, щоб відрегулювати температуру потоку повітря. Індикатор температури на дисплеї оновиться.



6. Після використання посуňte регулятор швидкості потоку повітря вниз у положення «вимкнено» (o), щоб вимкнути прилад. Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки.




ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищення приладу

- Перед очищенням, вимкніть прилад та витягніть вилку живлення з розетки.
- Перед очищенням дайте приладу повністю охолонути.
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, будь-які органічні розчинники або агресивні хімічні речовини.
- Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Регулярно очищайте пил і волосся з впускних та випускних отворів.
- Очищайте прилад злегка вологою тканиною, після протріть його сухою тканиною.
- Очищайте кабель живлення тільки сухою тканиною.

Очищення фільтра

- Тримавши за ручку, обережно потягніть кришку фільтра вниз.
- Очистіть кришку фільтра та сітку фільтра сухою тканиною або м'якою щіткою.



- Не мийте водою чи іншою рідиною. Не натискайте надто сильно на сітку фільтра.
- Після очищення зафіксуйте кришку фільтра на місці до клацання.

ЗБЕРІГАННЯ

- Дайте приладу повністю охолонути та переконайтеся, що його корпус сухий.
- Щоб не пошкодити кабель живлення, не намотуйте його на корпус приладу.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Це маркування свідчить, що прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізуйте їх відповідально, сприяйте сталому повторному використанню ресурсів. Утилізуйте прилад через уповноважену компанію з утилізації або відповідну державну установу.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені аббревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:
1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.



Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з підприємством з утилізації відходів. Місцева громада або муніципальні органи влади можуть надати інформацію про те, як правильно утилізувати прилад.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years.

In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card.

If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid.

Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by Authorized Service Center or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card. This warranty does not cover installation and uninstallation of the appliance. All costs associated with the installation and uninstallation of the appliance (including warranty repairs cases) are borne by the customer.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the Consumer protection law. In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу становить 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним. Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями авторизованого СЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. Дана гарантія не поширюється на монтаж та демонтаж приладу. Всі витрати, пов'язані з монтажем та демонтажем приладу (зокрема у випадку гарантійного ремонту), несе клієнт.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії продовжується на час ремонту та пересилання.

WARRANTY CARD



Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this product.

Keep this card during the warranty period. When purchasing a product ask for the warranty card to be completely filled out.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories as well as blades, filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products, etc.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer signature _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ARDESTO™

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також леза, фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів тощо.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Warranty card/Гарантійний талон

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

Address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

Сoupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Сoupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Сoupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

ARDESTO™