

# ARDESTO™

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР  
Інструкція з експлуатації

FAN HEATER  
Instruction manual



**FHH-2000MGR**

Цей прилад призначений тільки для добре ізольованих приміщень  
або для нерегулярного використання.

This appliance is only intended for well-insulated rooms or for  
occasional use.

Ми прагнемо, щоб придбаний Вами продукт, який був виготовлений на сучасному обладнанні та пройшов суворий контроль якості, служив Вам максимально довго та ефективно. Для цього, перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

### **Інструкція з експлуатації допоможе вам використовувати продукт просто та безпечно.**

- Прочитайте інструкцію з експлуатації перед встановленням і використанням виробу.
- Зокрема, дотримуйтеся вказівок щодо безпеки використання. Зберігайте інструкцію з експлуатації в легкодоступному місці, оскільки вона може знадобитися вам у подальшому.
- Дотримуйтеся інструкцій для максимально ефективного використання пристрою з точки зору енергоспоживання.
- Цей пристрій призначений для домашнього використання. Він не підходить для використання в комерційних цілях.
- Виробник не несе відповідальність за будь-які травми або збитки, що виникли в результаті недотримання вказівок, викладених у цій інструкції з експлуатації.

**УВАГА! Щоб уникнути ризику загоряння, ураження електричним струмом і травм, уважно прочитайте правила техніки безпеки та дотримуйтеся запобіжних заходів.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте пристрій, якщо його деталі зламані або пошкоджені! Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру або до компанії, де було придбано цей пристрій.

**ПРИМІТКА:** параметри, зазначені в маркуванні на пристрої або інших друкованих документах, що постачаються разом із виробами, є параметрами, отриманими в лабораторних умовах відповідно до

певних стандартів. Ці параметри можуть змінюватися залежно від використання та умов навколишнього середовища.

## **ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

---

- Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу. Якщо ви передаєте виріб іншій особі, передайте його разом із цим посібником.
- Не використовуйте пристрій, якщо його пошкоджено або його аксесуари відсутні, зламані або пошкоджені.
- Використовуйте цей пристрій лише за прямим призначенням відповідно до вказівок, що містяться в цій інструкції. Не використовуйте пристрій для сушіння одягу, обігріву тварин або рослин.
- Якщо ви не користуєтеся пристроєм, переведіть ручку керування режимами у положення 0 (вимкнено) і вийміть вилку з розетки. Виймаючи вилку з розетки, не тягніть за кабель живлення - тримайтеся за вилку. Використовуйте пристрій лише за напруги, зазначеній на паспортній табличці.
- Не залишайте ввімкнутий пристрій без нагляду.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- Не використовуйте обігрівач, якщо він був пошкоджений під час транспортування,

переміщення або зберігання. Не використовуйте цей обігрівач, якщо він упав та отримав пошкодження або був пошкоджений будь-яким іншим чином. У таких випадках зверніться в авторизований сервісний центр.

- Тепловентилятор не можна використовувати з програматором, таймером або іншою установкою, що працює автоматично.
- Захисна решітка цього обігрівача призначена для запобігання прямого доступу до нагрівальних елементів і завжди повинна бути встановлена на місці під час використання обігрівача.
- Не підключайте обігрівач одночасно з іншими пристроями до одного джерела живлення або запобіжного пристрою.
- Не залишайте кабель живлення на гарячому корпусі пристрою або поряд із ним. Не подовжуйте кабель живлення. В іншому випадку це може призвести до несправності, ураження електричним струмом або пожежі.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, перед чищенням або переміщенням, необхідно вийняти вилку з розетки та переконатися, що тепловентилятор охолонув.
- Не встановлюйте тепловентилятор безпосередньо під штепсельною розеткою.
- Не допускайте потрапляння води на нагрівальні елементи.
- Відключайте пристрій від електромережі під час встановлення, технічного обслуговування або ремонту.

- Виймаючи кабель живлення з розетки, не тягніть за нього – тримайтеся за вилку; не торкайтеся вологими руками; будьте обережні, щоб не пошкодити кабель важкими предметами.
- Спочатку переводьте ручку керування режимами в положення О (вимкнено) і лише потім виймайте вилку живлення з розетки.
- Зберігайте пристрій у сухому закритому місці.
- Виконуйте періодичне обслуговування та чищення пристрою відповідно до вказівок, наведених у цій інструкції.
- Не використовуйте обігрівач під час сну та не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не використовуйте подовжувачі, оскільки це може спричинити займання через перегрівання.
- Використовуйте цей обігрівач на горизонтальній та стійкій поверхні. Пристрій потрібно встановлювати лише на підлогову опору.
- Не переміщайте пристрій під час роботи. Не торкайтеся пристрою одразу після вимкнення.
- Під час першого використання пристрою в режимі обігріву можлива поява легкого диму та запаху, це нормальне явище і з часом запах і дим зникнуть.
- Не вставляйте пальці та стежте за тим, щоб сторонні предмети не потрапляли у вхідні або вихідні отвори пристрою.
- Цей пристрій не підходить для використання в теплицях і на будівельних майданчиках. Не можна використовувати цей обігрівач поблизу ванни, душа або плавального басейну.
- Не використовуйте, якщо є видимі ознаки пошкодження обігрівача.

- **УВАГА!** Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, тримайте текстиль, штори або будь-який інший легкозаймистий матеріал на відстані не менше 1 м від виходу повітря.
- Не використовуйте пристрій поруч легкозаймистими та вибухонебезпечними матеріалів (бензин, спирт тощо), а також не розміщуйте його поряд із непрацюючими моторизованими пристроями.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що

- здійснює користувач.
- Стежте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
  - Пакувальні матеріали можуть бути небезпечними для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці або утилізуйте їх відповідно до інструкцій з утилізації. Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами.



**УВАГА!** Для запобігання перегріву накривати пристрій не можна! Не перекривайте вентиляційні канали.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте пристрій для сушіння будь-яких предметів.

**УВАГА!** Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки.

Особливу увагу треба приділити в тих місцях, де перебувають діти та вразливі особи.

**УВАГА!** Цей обігрівач не обладнано пристроєм регулювання температури в кімнаті. Не можна використовувати цей обігрівач у малих приміщеннях, коли там перебувають особи, які не здатні залишити приміщення самостійно, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

## **КОМПЛЕКТАЦІЯ**


---

1. Тепловентилятор – 1 шт.
2. Інструкція користувача – 1 шт.
3. Гарантійний талон (залежно від країни призначення) – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення	220-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальна споживана потужність	2000 Вт
Режими потужності	1000/2000 Вт

## БУДОВА ПРИСТОЮ



1. Ручка
2. Індикатор живлення / роботи
3. Ручка термостата
4. Ручка керування режимами
5. Повітривпускна решітка
6. Ніжки
7. Повітривпускна решітка

## Елементи керування

	<p><b>Ручка керування режимами</b></p> <p>Повернути в потрібне положення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Вимкнено</li> <li>✂ Режим вентилятора (без нагріву)</li> <li>● Режим низької потужності нагріву (1000 Вт)</li> <li>●● Режим високої потужності нагріву (2000 Вт)</li> </ul>
	<p><b>Ручка термостата</b></p> <p>Поверніть, щоб налаштувати потрібну температуру між мінімальним (поверніть проти годинникової стрілки) та максимальним (поверніть за годинниковою стрілкою) значеннями температури</p>

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Небезпека задухи! Пристрій та упаковка не є дитячими іграшками! Тримайте дітей подалі під час розпаковки. Дітям заборонено гратися з упаковкою пристрою, пакувальними пакетами тощо!

- Розпакуйте пристрій та встановіть його на рівну, стійку поверхню.
- Видаліть усі пакувальні матеріали та транспортні засоби, якщо такі є.
- Переконайтеся, що пристрій та його шнур живлення не пошкоджені. Якщо ви виявите будь-які пошкодження, не використовуйте пристрій та зверніться до дилера. Використання пошкодженого приладу становить небезпеку для людей та майна.


## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

---

**ПРИМІТКА:** пристрій поставляється в повністю зібраному стані. Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним використанням.

**ПРИМІТКА:** для увімкнення пристрою необхідно вставити температуру за допомогою ручки термостата. Якщо ручку термостата повернути проти годинникової стрілки до мінімального положення «-», пристрій не працюватиме.

1. Встановіть пристрій на стійкій та рівній поверхні, у горизонтальному або вертикальному положенні.



2. Переконайтеся, що ручка режиму роботи знаходиться в положенні «0», а ручка термостата — у мінімальному положенні «-».
3. Підключіть вилку живлення до відповідної розетки.
4. Поверніть ручку режиму роботи за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути прилад, та виберіть потрібний режим роботи.

5. Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою, щоб налаштувати потрібну температуру.

**УВАГА:** щоб уникнути опіків, не торкайтеся до нагрітих поверхонь пристрою та не допускайте потрапляння гарячого повітря на відкриті ділянки тіла.

### Індикатор роботи

Обігрівач оснащено контрольним індикатором, який світиться, коли обігрівач підключений до мережі та ввімкнутий. Він світитиметься, навіть якщо функція нагрівання в поточний момент не активна.

Щоб повністю вимкнути пристрій, переведіть перемикач у положення O (вимкнено) та витягніть вилку живлення з розетки.

### Захист від перегріву

Якщо обігрівач перегріється, система контролю температури автоматично відключить живлення для забезпечення безпеки. Після охолодження обігрівач необхідно відключити від електромережі, а потім знову підключити, щоб перезапустити пристрій.

## ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

---

**ПРИМІТКА:** регулярно очищуйте пристрій, щоб підтримувати його у належному та безпечному робочому стані.

- Перш ніж розпочати очищення пристрою, вимкніть його, від'єднайте шнур живлення від розетки та зачекайте, поки пристрій охолоне.
- Зовнішню поверхню пристрою слід очищати м'якою, злегка вологою тканиною.
- За потреби використовуйте щітку з м'яким ворсом для очищення деталей та компонентів, до яких важко дістатися.
- Ніколи не використовуйте для очищення нагрівача розчинники, абразивні засоби або щітки зі жорсткими та/або сталевими щетинами.
- Не очищуйте виріб такими речовинами, як бензин, спирт тощо, які можуть спричинити корозію або пошкодження виробу.
- Не очищуйте пристрій за допомогою пароочисників.
- Ніколи не занурюйте виріб для його очищення у воду чи іншу рідину.
- По закінченню процесу очищення пристрій можна використовувати лише після його повного висихання.

## ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Під час зберігання пристрою ви можете обмотати шнур живлення та закріпити його на корпусі. Перед змотуванням кабелю живлення обов'язково зачекайте, поки пристрій повністю охолоне. Перед зберіганням завжди переконайтеся, що пристрій чистий, повністю сухий та охолонув.

- Зберігайте пристрій у прохолодному, сухому, захищеному від вологи та недоступному для дітей місці.
- Рекомендується зберігати пристрій в оригінальній упаковці.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, зберігайте його в темному, сухому, чистому, добре провітрюваному місці з вологістю < 85%; не зберігайте пристрій у вологому, легкозаймистому, вибухонебезпечному або корозійному середовищі.
- Завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте його від джерела живлення під час зберігання та транспортування.
- Захищайте пристрій від падіння, сильних ударів або сильної вібрації, які можуть виникнути під час транспортування.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо пристрій не працює або працює неправильно, спочатку перевірте його відповідно до наведеного нижче переліку. Якщо причина, через яку пристрій не працює або працює неправильно, не вказана в цьому переліку, можливо, пристрій вийшов із ладу. У такому разі рекомендуємо звернутися в авторизований сервісний центр.

Проблема	Можливі причини	Способи усунення
Після ввімкнення живлення контрольний індикатор не світиться та пристрій не працює	Неправильно вставлена вилка живлення в розетку	Перевірте, чи правильно вставлена вилка живлення в розетку
	Ручка налаштування режимів не встановлена в потрібне положення	Перевірте, чи не встановлено ручку налаштування режимів положення «ВИМК.»
	Температура перевищує поріг спрацьовування захисту від перегрівання	Дайте пристрою охолонути

## ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Це маркування свідчить, що прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізуйте їх відповідально, сприяйте сталому повторному використанню ресурсів. Утилізуйте прилад через уповноважену компанію з утилізації або відповідну державну установу.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені абрєвіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:

1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали



Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з підприємством з утилізації відходів. Місцева громада або муніципальні органи влади можуть надати інформацію про те, як правильно утилізувати прилад.

**Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення внести зміни в технічні характеристики та дизайн приладів, що не погіршують експлуатаційні якості.**

**У разі будь-яких помилок друку або неправильного тлумачення змісту цього посібника виробник залишає за собою право остаточного трактування. Оновлення продукту або даних може бути додано до нової версії посібника без додаткового повідомлення. У разі будь-якої зміни зовнішнього вигляду виробу або його кольору пріоритет має фактичний предмет, що знаходиться в упаковці.**

Для отримання додаткової інформації відвідайте <https://ardesto.com/>  
Сервісне обслуговування та гарантія: <https://ardesto.com/servis-ta-garantiya/>



**ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів / інформація для переносних електричних місцевих обігрівачів**

Ідентифікатор(и) моделі:	FHH-2000MGR
Теплова потужність	
Номінальна теплова потужність $P_{nom}$ , кВт	1,80-2,00
Мінімальна теплова потужність (орієнтовна) $P_{min}$ , кВт	0,90
Максимальна безперервна теплова потужність $P_{max,c}$ , кВт	2,00
Допоміжне споживання електроенергії	
За номінальної теплової потужності ( $eI_{max}$ ), Вт	—
За мінімальної теплової потужності ( $eI_{min}$ ), Вт	—
У режимі «очікування» ( $eI_{SB}$ ), Вт	—
Тип теплової потужності/тип терморегулятора	з механічним регулятором температури приміщення
Інші варіанти регулювання	немає
Контактні дані	Виробник: IAPCI ДІСТРІБЮШН АГ, Постштрассе 14, Цуг, 6300, Швейцарія.

We want your product, which has been manufactured in modern facilities and passed through a rigorous quality control process, to offer you the best efficiency. Thus, read this entire manual carefully before using the product and keep it as a reference guide.

**The user manual helps you to use the product quickly and safely.**

- Read the user manual before installing and using the product.
- Especially follow the information regarding safety. Keep the user manual in an easily accessible place as you may need it later.
- Please follow the instructions in order to use your device efficiently in terms of energy consumption.
- Your device is for household use. It is not suitable for commercial use.
- The manufacturer is not responsible for any injury or damage caused by not following the instructions in the user manual.

**CAUTION! In order to avoid causing fire, electric shock and injury, read the safety precautions carefully and follow the warnings.**

**WARNING!** Do not use the product if its parts are broken or damaged! Consult the nearest authorized service center or the company where this device has been purchased.

**NOTE:** the values stated in the markings on the product or in other printed documents provided with the products are the values obtained in the laboratory environment in respect of the relevant standards. These values may change according to the use and ambient conditions of the product.

## **SAFETY WARNINGS**

---

- Read the user manual before using the product and keep it to consult in future. If you give your product

to another person, give it with this manual.

- Do not use the product if the product or its accessories are absent, broken or damaged.
- Do not use your device for other than the purposes specified in this manual. Do not use it to dry your clothes or to keep the animals or plants warm.
- While not using the device, turn the operating mode knob to the O (Off) position and unplug the device. Do not pull the power cable while unplugging. Use the product from the mains voltage.
- Do not leave your device unattended while it is functioning.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Do not use your heater if it is damaged due to transportation, delivery or storage. Do not use this heater if it has been dropped and damaged or if it has been damaged in any other way. In such a case, contact the authorized service center.
- The heater cannot be used with programmer, timer or any other setup running automatically.
- The fireguard of this heater is intended to prevent direct access to the heating elements and must be in its place while the heater is in use.
- Your device should not be used with another device connected to the same power cable or fuse.
- The power cord should not be placed on the hot body of the device or near to it. Do not make an addition for the supply cable. Otherwise, it may cause malfunction, electric shock or fire.
- If your device will not be used for a long time, will be moved, cleaned or adjusted, unplug the device

and be sure that it is cool.

- Do not install the fan heater directly under the power socket.
- Never expose the heating elements to water.
- The device must be unplugged during installation, maintenance or repair.
- While unplugging the supply cable do not pull the plug from the cable or touch it with wet hands and be careful not to crush it under heavy objects.
- First turn the operating mode knob to the O (Off) position and only then remove the power plug from the power socket.
- Keep your device in a dry and closed area.
- Perform the periodic maintenance and cleaning of your device according to the instructions in this manual.
- Do not use the heater while you are sleeping or do not leave it unattended in working condition.
- Avoid using extension cord, it may cause fire due to overheating.
- Use this heater on a horizontal and stable surface. The device should only be used on its floor support.
- Do not move the device while it is in use. Do not touch the device right after turning it off.
- During the first use of your device, a slight smoke and odor may occur, this is normal and will disappear in time.
- Do not insert fingers or other objects into the air inlet and outlet channels.
- This heater is not suitable for use in greenhouses and construction sites. Do not use this heater near a bathtub, shower or swimming pool.
- Do not use if there are any visible signs of damage

to the heater.

- **WARNING!** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains or any other flammable material at least 1 m away from the air outlet.
- Do not operate the device near with flammable and explosive materials (gasoline, alcohol, etc.) and do not place it near motorized devices that are not expected to operate.
- This device can be used by children over 8 years of age and persons with physical or sensory or mental disabilities or with insufficient experience and knowledge, if they are under constant supervision or instructed in the safe use of the device and they understand the possible dangers.
- Children under 3 years of age should be kept as far away from appliances as possible unless they are monitored at all times.
- Children aged 3 to 8 years can only turn on/off the device, if the device is placed/installed in its normal working position provided for it. In addition, children must be provided with appropriate supervision or instructions for the safe use of the appliance and are aware of the dangers that may arise during use of the appliance.
- Children between the ages of 3 and 8 must not connect the appliance to the power supply (wall socket), adjust or clean the appliance, or carry out maintenance work by the user.
- Children should not play with the device. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.
- Packaging materials can be dangerous to children. Keep the packaging materials out of the reach of

children or dispose of them by classifying them in accordance with the waste instructions. Do not throw it away with normal household waste.



**WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater. Never close the ventilation channels.

**WARNING!** Do not use the device to dry any items.

**ATTENTION!** Parts of this product may be very hot and cause burns. Particular attention should be paid to where children and vulnerable persons are.

**WARNING!** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when occupied by persons not capable of leaving a room on their own, unless constant supervision is provided.

## EQUIPMENT

---

Fan heater – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.


Warranty card (depending on the country of destination) – 1 pc.

## SPECIFICATIONS

---

Power supply	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominal power consumption	2000 W
Power range	1000/2000 W

## DEVICE DESCRIPTION



1. Handle
2. Power / operating indicator
3. Thermostat knob
4. Operating mode knob
5. Air inlet grill
6. Standing feet
7. Air outlet grill

## Operating elements

	<p><b>Operating mode knob</b></p> <p>Rotate to desired position:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Off position</li> <li>✪ Cool air mode</li> <li>● Low power heating mode (1000 W)</li> <li>● High power heating mode (2000 W)</li> </ul>
	<p><b>Thermostat knob</b></p> <p>Rotate to adjust the desired temperature between low (rotate counterclockwise) and high (rotate clockwise) settings</p>

## BEFORE THE FIRST USE

---

**WARNING!** Danger of choking and suffocation! The device and the packaging are not children's toys! Keep children away during unpacking. Children must not play with packing, plastic bags, etc.!

- Unpack the device and stand it on a flat, stable surface.
- Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
- Make sure that the device and its power cord do not have any damage. If you find any damage then do not use the device and contact your dealer. Using a damaged appliance represents a hazard to people and property.


## OPERATING INSTRUCTIONS

---

**NOTE:** the device is already pre-assembled. Immediate use is therefore possible. Check the appliance for damage before each use.

**NOTE:** a temperature must be selected with the thermostat knob of the device to switch it on. If the thermostat knob is rotated counterclockwise the minimum setting "-", the device will not operate.

1. Place the device on a safe and level surface, in a horizontal or vertical position.



2. Ensure the operating mode knob is in the position "O" and the thermostat knob is at the minimum setting "-".
3. Connect the power plug to a suitable power supply outlet.
4. Rotate the operating mode knob clockwise to switch on the appliance and select the desired operating mode.
5. Rotate the thermostat knob clockwise to adjust the desired temperature

**WARNING!** To avoid burns, do not touch the heated surfaces of the device and do not allow hot air to reach exposed areas of the body.

### **Indicator light**

This fan heater is equipped with an indicator light that light on whenever the heater is plugged in and turned on. It will continue to light even if the thermostat has cycled the heating elements off.

When you do not wish the heater to control the room temperature, turn the control switch to O (off) and remove the plug from the electrical outlet.

### **Overheating Protection**

If the heater overheats due to abnormal conditions or incorrect operation, the temperature control system will automatically cut off the power to ensure safety. After the heater cools down, you must unplug it and then plug it back in to restart and resume normal use.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

---

**NOTE:** clean the device regularly to keep it in a good and safe working condition.

- Before starting to clean your device, turn off the device, unplug the power cord for safety and wait for the device to cool down.
- The outer surface of the device should be cleaned with a soft, cotton, slightly damp cloth.
- Use a soft brush, if necessary, to clean the parts and components, which are not easy to access.
- Never use abrasives, steel wool or solvents to clean the heater.
- Do not clean the product with substances such as gasoline, alcohol, etc. that will corrode or damage the product.
- Do not clean your device using steam cleaners.
- Never immerse your product in any liquid for cleaning.
- The device may only be used again after it is dried completely.

## **STORAGE AND TRANSPORTATION**

---

When storing your device, you can wrap the power cord and fix it on housing of the device.

Before winding up the power cable, you must definitely wait for the device to cool down completely.

Before storage, always make sure that the appliance is clean, completely dry

and cooled down.

- Store the device in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.
- Preferably store the appliance in its original packaging.
- If the appliance will not be used for an extended period of time, store it in a dark, dry, clean, well-ventilated place with humidity < 85%; do not store the appliance in a wet, high-temperature, flammable, explosive or corrosive place.
- Always switch off the appliance and disconnect it from the power supply during storage and transportation.
- Protect the appliance from falling down, heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation.

## TOUBLESHOOTING

---

If the device does not work or does not work properly, first check it according to the list below. If the reason why the device does not work or does not work properly is not listed in this list, the device may have failed. In this case, it is recommended to contact an authorized service center.

Problem	Possible causes	Solutions
After turning on the power, the indicator light does not light up and the device does not work	The power plug is not inserted correctly into the socket	Check if the power plug is properly inserted into the socket.
	The operating knob is not set to the correct position.	Check that the operating knob is not set to the "OFF" position
	The temperature exceeds the threshold for overheating protection	Let the device cool down

## CORRECT DISPOSAL OF THE APPLIANCE

---



This marking indicates that this appliance should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of resources. Dispose of the appliance through an authorized disposal company or an appropriate local authority.



Dispose of the packaging materials environmentally. The packaging is made of recyclable materials which should be disposed of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:

1–7: plastics / 20–22: paper and fiberboard / 80–98: composite materials.



If in doubt, contact waste disposal company. Local community or municipal government can provide information on how to dispose of the appliance properly.

**The manufacturer reserves the right to make changes to the technical specifications and design of the devices which do not impair their operational qualities without a preliminary notification.**

**In case of any printing errors or misunderstandings in the content of this manual, the producer reserves the right of final interpretation. Product upgrades or data updates may be included in the new version of the manual without further notice. In case of any change to the product or its appearance color, the actual item inside the package shall prevail.**

For more information please visit <https://ardesto.com/>

Service and warranty: <https://ardesto.com/en/service-and-warranty/>



## Information according to Commission Regulation (EU) 2024/1103 as regards ecodesign requirements for local space heaters and separate related controls

<b>Contact details</b>		<b>Name and address of the manufacturer or its authorized representative:</b> ERC DISTRIBUTION AG, Poststrasse 14, Zug, 6300, Switzerland.			
<b>Model identifier(s): FHH-2000MGR</b>					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>	
Nominal heat output	$P_{nom}$	1,80-2,00	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	0,90	kW	two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2,00	kW	with mechanic thermostat room temperature control	Yes
<b>Power consumption</b>				with electronic room temperature control	No
In off mode	$P_o$	0,00	W	electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	$P_{sm}$	0,43	W	electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	$P_{idle}$	0,00	W	<b>Other control options (multiple selections possible)</b>	
In network standby	$P_{nsm}$	–	W	room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display of information or status			No	room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{act}$	85,0	%	distance control option	No
				adaptive start control	No
				working time limitation	No
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No